

Montážní návod k Retro CARce II.



1. Rozbal sáček
2. Obrus základní hranol-dle možností (hranaté tvary, zakulacené)
3. Zašroubuj kolečka vně sraženou hranou. Podle potřeby povol pro snazší otáčení.
4. Natvaruj si měděné drátky tak, aby měly radius na vyznačené otvory. Delší drátek je zadní část vozu, kratší je přední sklo a nejkratší je osička volantu. Nanes na konce drátků jemně lepidlo, a nasuň i volant na osičku.
5. Na zadní část nalep rezervu a dopředu 2 světla
6. Carku krásně domaluj a na face nám pošli foto :-)